

# Sharp SHW/RMC/0117N

## Seznanjanje daljinskega upravljalnika

### ČE DALJINSKI NE VKLJUČI TELEVIZORJA

- 1.) Vključite TV z gumbom za stanje pripravljenosti na TV sprejemniku (ne na daljinskem upravljalniku)
- 2.) Ko je vključen, enkrat pritisnite gumb za stanje pripravljenosti na TV sprejemniku
- 3.) To bo pozvalo, da se prikaže "meni za seznanjanje", pomikajte se in označite "Seznanite daljinski upravljalnik" z s pritiskom na gumb CH+/CH- TV (funkcija pomikanja gor/dol v meniju)
- 4.) Nato pritisnite gumb za stanje pripravljenosti televizorja (funkcija OK v meniju), da potrdite svojo izbiro
- 5.) Nato z daljinskim upravljalnikom pritisnite in držite gumba (rumenega in modrega) nekaj sekund, lučka za napajanje utripne 5-krat, da potrdi, da sta televizor in daljinski upravljalnik seznanjena.

POMEMBNO: Pri nekaterih modelih je treba pridržati zelen in rumen gumb.